

Montageanleitung Sitzbank

Für Sitzbänke mit Massivholz-Sitzfläche und pulverbeschichteten Metallfüßen.

Lieferumfang

- 1× Sitzfläche Massivholz
- 2× Metallfuß, pulverbeschichtet
- 6× Schrauben
- 6× vormontierte Schraubmuffen
- Filzgleiter

Benötigtes Werkzeug

- Schraubendreher und Inbusschlüssel
- Weiche Unterlage (z. B. Karton oder Decke)

Sicherheit

- Maximale Belastbarkeit: 280kg
- Nicht springen, klettern oder punktuell belasten
- Belastung gleichmäßig verteilen
- Nur auf ebenem, stabilem Untergrund verwenden
- Montage durch fachkundige Person empfohlen

Hinweis Holz

Massivholz ist ein Naturprodukt. Farbton, Maserung und Struktur können variieren und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

1

SCHRITT 1 – Vorbereitung

Sitzfläche mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage legen. Prüfen, ob alle Teile vollständig vorhanden sind.

2

SCHRITT 2 – Metallfüße positionieren

Metallfüße an die vorgesehenen Positionen unter der Sitzfläche setzen. Bohrungen im Fuß mit den Schraubpunkten in der Sitzfläche ausrichten.

3

SCHRITT 3 – Verschrauben

Je Fuß 3 Schrauben von unten durch den Metallfuß in die Sitzfläche eindrehen. Schrauben zunächst handfest anziehen, anschließend gleichmäßig festziehen.

Hinweis: Metallfüße müssen plan an der Sitzfläche anliegen. Schrauben nicht schräg ansetzen.

4

SCHRITT 4 – Filzgleiter anbringen

Filzgleiter an der Unterseite der Metallfüße anbringen. Flächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein.

5

SCHRITT 5 – Stand prüfen

Bank vorsichtig umdrehen, auf ebenen Untergrund stellen und stabilen Stand prüfen.

✓ Die Sitzbank ist nun montiert und einsatzbereit.